

Инструкция по прошивке купюроприемника CashCode с помощью флеш-карты

1. Отключить питание от купюроприемника.
2. Снять стекер (кассету) купюроприемника.
3. Снять заднюю черную металлическую крышку купюроприемника.
4. Открыть разъем для карты, потянув ногтем на себя его металлическую крышку и приподняв ее вверх.
5. Вынуть, если она установлена, сине-белую картонную заглушку из разъема для карты.
6. Протереть спиртом контакты разъема и флеш-карты.
7. На место заглушки установить до упора флеш-карту с прошивкой, контактами вниз. Закрыть металлическую крышку разъема, опустив ее вниз и сдвинув от себя.
8. Подать питание на купюроприемник, подключив к нему нижний разъем на 6 контактов.
9. Прошивка длится около 20 секунд, при этом на купюроприемнике либо не будет никакой индикации, либо будет перемигивание красным-зеленым. После удачной прошивки, в зависимости от протокола работы, лицевая панель загорится красным, либо будет мигать зеленым.
10. Установить обратно заднюю черную металлическую крышку купюроприемника.
11. Установить обратно стекер (кассету) купюроприемника.
12. Подать питание - купюроприемник готов к работе.